




- 1** **Volume Up**
Subir Volumen
- 2** **Volume Down**
Bajar Volumen
- 3**
 - **Play/Pause - Answer Phone / End Call**
Reproducir/Pausar - Responder llamada / Colgar llamada
 - **Next track**
Siguiente canción
 - Previous track – Reject call**
Canción anterior – Rechazar llamada
 - **Change Mode**
Cambiar modo
 - Bluetooth Mode Modo Bluetooth
 - Usb Mode Modo usb
 - Aux in Mode Modo de entrada auxiliar
 - **Change light mode**
Cambiar modo de luz
 - Turn On / Off RGB Lights**
Encender y apagar luces RGB

- 5**
 - **True Wireless On**
Activar true wireless
 - **Disconnect Bluetooth Devices**
Desconectar de dispositivos bluetooth
 - True Wireless Clear**
Limpiar conexiones true wireless
 - **Battery level**
Nivel de batería
 - **Voice assistant**
Asistente de voz
 - 6**
 - **Change voice language (Pairing Mode)**
Cambiar idioma de las voces (Modo emparejamiento)
 - Power On / Off**
Encendido y apagado
- 1 Click •• 2 Clicks
- Hold Down**
Mantener Pulsado

VIETA PRO



Download our App!
Vieta Pro Audio

Easy 4
VM-BS38